

### Назначение изделия.

Коммутатор этажный UD-F1 предназначен для работы в составе системы двусторонней связи с управлением аварийными сигнальными устройствами ELTIS 1000.

Коммутатор UD-F1 обеспечивает:

- прием сигнала вызова от подключенного БВ;
- коммутацию разговорных трактов ПД – БВ;
- управление электромагнитным замком и световой/звуковой сигнализацией.

### Краткие технические характеристики.

Количество коммутаторов,	до 32
подключаемых к одному коммутатор стояка диспетчерскому	
Напряжение питания, В	+11...13
Ток потребления, мА, не более	50
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,13
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -10 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 80% при 30°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации	

### Комплектность.

Коммутатор	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### Свидетельство о приемке.

Изделие КОММУТАТОР ЭТАЖНЫЙ UD-F1

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

### Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

### Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

### Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Сведения о рекламациях.

*Заполняет эксплуатационная служба:*

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняет ремонтная служба:*

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_



## Коммутатор этажный UD-F1



## *ПАСПОРТ*

г. Санкт-Петербург

**Производитель: ЭЛТИС, Россия**

Служба технической  
поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail:  
[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,**  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,**  
119270, Россия,  
г. Москва, ул. Неверовского.,  
д.9, оф.519  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК**  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)